

## Vejledning - Sådan tages jordprøven

### Blandeprøver

- Saml 5 spadestik pr. prøve i en ren spand. (Ved opgravede miler nedstikkes til ca. 50 cm dybde).
- Rør godt rundt i spanden, så jorden blandes.

**OBS:** Ved jordprøver der skal analyseres for flygtige forbindelser (BTEXN, benzin, petroleum, terpentin), anvendes ikke blandeprøver. Her tages prøverne af ét enkelt spadestik.

### Sådan fyldes beholderne

- Anvend de to glas og to plastikbøtter der er udleveret af AnalyTech Miljølaboratorium.
- Fyld de to glas **1/3** op. Undgå jord og grus ved gevind og top, da låget ellers ikke slutter tæt. Luk straks låget.
- Fyld den ene plastikbøtte **halvt** op og luk låget.
- Fyld den anden plastikbøtte **helt** op og luk låget.
- Lågene på glassene og plastikbøtterne må ikke genåbnes.



## Transport af prøverne

Opbevar glassene og plastikbøtterne køligt indtil de ankommer til laboratoriet. De bør ikke udsættes for varme eller sollys. De udtagne jordprøver bør transporteres til AnalyTech Miljølaboratorium hurtigst muligt.